

aranet4

Seinäteline varkauden estoon

ASENNUSOPAS



1

Komponentit: ruuvi, ruuvimeisseli,
seinäteline ja seinäpistoke.



2

Aseta seinäteline
Aranet4-anturin takana
olevaan kiinnitysreikään.



3

Työnnä seinäteline ylöspäin lukittuun asentoon.



4

Aseta ruuvi seinätelineeseen.



5

Poraa reikä haluttuun kohtaan.
Poranterän halkaisija: 6 mm.



6

Työnnä ruuvin tulppa reikään.



7

Kiinnitä Aranet4 seinään. Käytä ruuvimeisseliä, jossa on Torx T15 -turvakärki.



8



9

Aranet4 on nyt asennettu seinään ja valmiina mittaamaan sisäilman laatua.

