

aranet4

Vargakindla
seinakinnituse
paigaldusjuhend



1

Osad:
kruvi, kruvikeeraja, seinakinnitus, tüübel



2

Asetage seinakinnitus anduri tagaküljel olevasse paigaldusavasse.



3

Lükake seinakinnitus üles
lukustatud asendisse



4

Asetage kruvi seinakinnituse sisse



5

Puurige seinas soovitud kohta auk.
Puuri läbimõõt: 6 mm



6

Asetage tüübel auku



7

Kruvige Aranet4 seina külge.
Kasutage turvalise Torx T15 otsakuga
kruvikeerajat



8



9

Aranet4 on nüüd seinale paigaldatud ja valmis mõõtma siseõhu kvaliteeti!

