





NORDfire

CFDM/CFDM-V Installationsanvisning


1. CFDM/CFDM-V, komponenter




- 1 – Spjällkapsling
- 2 – Stängningsfjäder
- 3 – Låsstyrning
- 4 – Spjällblad
- 5 – Termisk utlösare

2. Installation


2.1 Avstånd mellan brandspjäll och struktur



2.2 Minsta tillåtna kanallängd från struktur




2.3 Monteringshåldimensioner




*D – Kanal

2.4 Väggsstruktur (betong och gips)




*A – Gips, murbruk, blandning

2.5 Montering av nippel NIL




*B – Smörjmedel (Superglidex)


2.6 Förberedelse av CFDM



2.7 Installation av CFDM



2.8 Fixering av NIL





ETS NORD Sverige

Adress: Järsjögatan 7
69235 Kumla
Sverige

Telefon: +46 19 554 20 50


Adress: Pinjegatan 5
21363 Malmö
Sverige

Telefon: +46 40-94 68 70

Adress: Förrådsvägen 5
151 58 Södertälje
Sverige

Telefon: +46 8 550 301 40

info@etsnord.se
www.etsnord.se



*Let's move the air **together!***